



GUÍA RÁPIDA

**Favor de leer este sencillo manual
antes de operar el equipo.**

Sigue estos sencillos pasos y convierte tu TV en una televisión (realmente) INTELIGENTE.




1 En la caja de tu Android TV encontraras los siguientes componentes:



- 2 Conecta tu Android TV a tu televisión. Si tu TV tienen entrada HDMI te recomendamos usar el puerto HDMI (ver imagen). Si tu TV cuenta con entrada de componentes, conecta los cables siguiendo la guía de colores de los cables con sus respectivas entradas.
- 3 Ponle las pilas a tu control remoto y conecta tu equipo a la corriente eléctrica.
- 4 Prende tu equipo y espera a que cargue el sistema.

CONTROL REMOTO



Tu control remoto es un ratón y teclado QWERTY a la vez.

Consta de un botón central  y dos botones laterales. Estos dos botones sirven para dar clic derecho y clic izquierdo.

OJO: Tu control tiene que estar apuntando con la flecha azul hacia tu Android TV.



Movimiento libre

Para comenzar a utilizarlo como ratón deberás mantener presionado el botón central  y mover el cursor con un movimiento de la muñeca hacia la dirección a donde quieras que se dirija. Puedes hacer doble clic en el botón central , cuando el LED azul permanezca encendido, puedes mover el cursor libremente.





Uso de los botones del teclado

Pulsar una vez...	
F1 / Menú	Se abre un menú con elementos que afectan a la aplicación o pantalla actual.
F2 / Inicio	Se abre el escritorio. Si estás en una extensión del escritorio, se abre la pantalla central.
F3 / Barra de notificaciones	Se muestra la barra de notificaciones de tu TotoTV Android.
F4 / Búsqueda	En el escritorio, se abre la Búsqueda de Google, para realizar búsquedas en la web. En aplicaciones, se abre un cuadro de búsqueda.
F5 / Correo	Es un acceso directo a la aplicación nativa del correo electrónico, si no lo has configurado, te llevará a la configuración inicial.
F6 / Música	Abre el reproductor de música por default del TotoTV Android
F7 / Zoom in o atrasar	En página web nos acerca a la imagen. En el reproductor de audio, atrasa una canción.
F8 / Play o pausa	Reproducir o poner en pausa (audio y/o video).
F9 / Zoom out o adelantar	En página web permite alejar la imagen. En el reproductor de audio, adelanta un canción.
F10 / Mute	Silencia por completo el audio, si se vuelve a presionar restaura el audio al nivel previo.
F11 / + Volumen	Aumenta el volumen de la música, de las aplicaciones y de otros contenidos de audio.
F12 / - Volumen	Disminuye el volumen de la música, de las aplicaciones y de otros contenidos de audio.

Mantener pulsado...

- F2** / Se abre la pantalla de aplicaciones utilizadas recientemente.
- F11** / Se establece rápidamente el volumen máximo.
- F12** / Se establece rápidamente el volumen mínimo.

¿Quieres saber más?

Te invitamos a visitarnos en www.tototv.com.mx/androidtv dónde podrás encontrar tutoriales y trucos para usar mejor tu Toto An-

CONEXIÓN A INTERNET

Por WiFi (Internet Inalámbrico)

1. Presionar el botón de ajustes (ver imagen).
2. Selecciona Conexión inalámbrica y redes (primera opción).
3. Presionar WiFi para habilitar la red inalámbrica.
4. Entra a "Ajustes de WiFi" y selecciona la red a la cual deseas conectarte.
5. Introduce la clave de red.
6. Presiona Establecer conexión.
7. En la esquina superior derecha, en la barra de notificaciones, aparecerá el icono de red conectada en color verde.

Por Ethernet (Internet inalámbrico)

1. Conecta el cable de red a tu Toto Android TV.
2. Espera unos segundos y verifica a que el icono de la esquina superior derecha, en la barra de notificaciones, se ponga en verde.

En caso de que la conexión no sea exitosa, verifica la clave de red o ponte en contacto con tu proveedor de Internet.



ESCRITORIO

Para un rápido acceso a tu escritorio presiona Launcher (F2).



Barra de estado

Widgets

Aplicaciones

Acceso directo a aplicaciones

Escritorio



MARKET

Entrar a Android Market y vincular tu cuenta de Gmail

1. Presiona el botón de "Aplicaciones".
2. Busca la aplicación Market.
3. En la pantalla "Añadir una cuenta de Google", lee las instrucciones y presiona "Siguiente".
4. Si ya tienes una cuenta de Gmail puedes ingresar con ella seleccionando la opción "Acceder", si no tienes una cuenta de Gmail, presiona el botón "Crear" y el sistema te guiará paso a paso para que puedas crear una cuenta nueva.